

Blackbox Bedienungsanleitung

I. Öffnungs-Funktion und Anleitung

Es werden zwei verschiedene Arten von Codes benutzt:

- **Blackbox Verwaltungscode**
- **Safeöffnungscode**

A. Schalten Sie die Blackbox ein. Geben Sie den richtigen Verwaltungscode ein.

- 1) Geben Sie Code „**1111**“ ein.
- 2) Drücken Sie „**#**“.

B. Geben Sie den richtigen Öffnungscode ein.

- 1) Stecken Sie nun den Blackbox Stecker in den USB Eingang unter dem Kartenleser.
- 2) Geben Sie nun den Code „**2222**“ ein.
- 3) Drücken Sie nun „**#**“. Jetzt zeigt der Bildschirm „**OPENED**“ und die Tür öffnet sich.

C. Nun können Sie die Blackbox ausschalten.

Änderung der zwei oben genannten Codes:

A. Änderung des Verwaltungscodes.

- 1) Drücken Sie zweimal „*****“, der Bildschirm zeigt nun „**PROG**“ an.
- 2) Geben Sie den Verwaltungscode ein und bestätigen Sie mit „*****“.
- 3) Geben Sie „**1**“ ein, nun erscheint am Bildschirm „**NEW-C1**“.
- 4) Sie können nun einen 4-stelligen Verwaltungscode eingeben. Bestätigen Sie diesen mit „**#**“, nun zeigt der Bildschirm „**DONE**“ an. Der neue Verwaltungscode ist nun aktiviert.

B. Änderung des Öffnungscodes.

- 1) Drücken Sie zweimal „*****“, der Bildschirm zeigt nun „**PROG**“ an.
- 2) Geben Sie den Öffnungscode ein und bestätigen Sie mit „*****“.
- 3) Geben Sie „**2**“ ein, nun erscheint am Bildschirm „**NEW-C2**“.
- 4) Sie können nun einen 4-stelligen Öffnungscode eingeben. Bestätigen Sie diesen mit „**#**“, nun zeigt der Bildschirm „**DONE**“ an. Der neue Verwaltungscode ist nun aktiviert.

II. Lesen und Ausdruck der Öffnungen

A. Lesen der Öffnungen

- 1) Drücken Sie zweimal „*****“, der Bildschirm zeigt nun „**PROG**“ an.
- 2) Geben Sie den Code „**5968**“ ein.
- 3) Drücken Sie „*****“ und geben Sie „**8**“ ein. Nun zeigt der Bildschirm „**READ**“ an. Die Blackbox liest nun alle Öffnungen des Safes. Gleichzeitig zeigt der Safe „**SEND**“ an. Sobald die Blackbox „**DONE**“ anzeigt, wurde alles erfolgreich durchgeführt.

B. Kontrolle und Ausdruck der Öffnungen

- 1) Installieren Sie die Software auf Ihrem PC.
- 2) Verbinden Sie die Blackbox mit dem PC.

- 3) Öffnen Sie die Blackbox Software, nun können Sie die Öffnungen per Blackbox lesen, so wie die Zeit und Art der Öffnung.

III. Änderung der Zeiteinstellung für Blackbox und Safe

A. Änderung der Blackbox Zeit

- 1) Drücken Sie zweimal „*“, der Bildschirm zeigt nun „**PROG**“ an.
- 2) Geben Sie den Code „5968“ ein.
- 3) Drücken Sie „*“ und geben Sie „4“. Der Bildschirm zeigt nun 6 Stellen an. Geben Sie nun das JAHR, den MONAT und den TAG ein (jeweils 2 Stellen für jede Eingabe) und bestätigen Sie mit „#“. Nun werden wieder 6 Stellen angezeigt. Diesmal ist die Eingabe für STUNDE, MINUTE und SEKUNDE (jeweils 2 Stellen pro Eingabe) einzugeben. Bestätigen sie mit „#“. Der Bildschirm zeigt nun „**DONE**“ an, somit wurde alles erfolgreich aktiviert.

B. Zeiteinstellung für den Safe

Während der Safe offen ist, verbinden Sie den Safe mit der Blackbox (siehe Kapitel VI) und stellen Sie die Zeit ein.

IV. Einstellung für den gesicherten Modus

- 1) Drücken Sie zweimal „*“, der Bildschirm zeigt nun „**PROG**“ an.
- 2) Geben Sie den Code „5968“ ein.
- 3) Drücken Sie „*“ und geben Sie „3“ ein. Der Bildschirm zeigt nun den ersten Satz an, geben Sie diesen korrekt ein und bestätigen Sie mit „#“. Nun zeigt der Bildschirm den zweiten Satz an, geben Sie diesen korrekt ein und bestätigen Sie mit „#“. Nun zeigt der Bildschirm „**DONE**“ an. Die Einstellung zu diesen zwei Eingaben beziehen Sie auch die SAFE ANLEITUNG PARAMETEREINSTELLUNG.
- 4) Die Übertragung der Eingaben erfolgt (auf Kapitel VI bezogen).

V. Übertragene Informationen

Zur Annahme des abgesicherten Modus und der Safe-Zeiteinstellung.

- 1) Drücken Sie zweimal „*“, der Bildschirm zeigt nun „**PROG**“ an.
- 2) Geben Sie den Code „3364“ ein.
- 3) Drücken Sie „*“ und geben Sie „0“ ein. Der Display zeigt nun „**DONE**“ an. Die Übertragung wurde erfolgreich durchgeführt.

VI. Einstellung der Seriennummer für die Blackbox

- 1) Drücken Sie zweimal „*“, der Bildschirm zeigt nun „**PROG**“ an.
- 2) Geben Sie den Code „9207“ ein.
- 3) Drücken Sie „*“ und geben Sie „5“ ein. Nun geben Sie die Seriennummer ein und bestätigen Sie mit „#“. Die Seriennummer wurde erfolgreich aktiviert.

VII. Einstellung der Seriennummer für den Safe

Schalten Sie die Blackbox in den OVERRIDE Modus:

- 1) Drücken Sie zweimal „*“, der Bildschirm zeigt nun „**PROG**“ an.
- 2) Geben Sie den Code „9027“ ein.

- 3) Drücken Sie „*“ und geben Sie „6“ ein. Die Blackbox ist nun im OVERRIDE Modus.

Einstellen der Seriennummer:

- 1) Verbinden Sie die Blackbox mit dem Safe
- 2) Geben Sie die Seriennummer der Blackbox ein und bestätigen Sie mit „#“. Der Bildschirm zeigt nun „**DONE**“ an und die Seriennummer wurde erfolgreich aktiviert.
- 3) Falls andere Safes die gleiche Seriennummer brauchen, drücken Sie „#“ nach dem Verbinden der Black mit einem anderen Safe.
- 4) Schalten Sie nun den Safe aus und führen Sie nach 3 Sekunden einen Neustart durch.

Diese Funktion ist nur möglich wenn die Seriennummer des Safes „**0000**“ ist. Andernfalls, geben Sie im OVERRIDE Modus die derzeitige Seriennummer ein und drücken Sie „*“. Die Seriennummer des Safes wird auf „**0000**“ zurück gestellt.