



Bedienungsanleitung Kreditkarten-Nummerncodesafe

Sie können den Safe entweder mit einem 6-stelligen Code, Kreditkarte, Bankomatkarte oder ähnlichen Magnetkarten bedienen.

Schliessen des Safes durch Codeeingabe:

*Geben Sie Ihren 6 stelligen Code ein
Drücken Sie die # Taste
Der Safe schließt automatisch*

Öffnen des Safes durch Codeeingabe:

*Geben Sie Ihren 6 stelligen Code ein
Der Safe öffnet automatisch*

Schliessen des Safes durch Magnetkarte:

*Ziehen Sie die Magnetkarte mit dem Magnetstreifen nach unten
langsam von rechts nach links durch den Schlitz.*

Wird bei geschlossenem Safe 4mal hintereinander ein falscher Code eingegeben wird für 15min. die erneute Codeeingabe gesperrt sein

Der Magnetstreifen der Magnetkarte, muss frei von Verunreinigungen bzw. Beschädigungen sein. Sollte das nicht der Fall sein, ist es möglich wenn sie die Karte durchziehen, dass das Display des Safes „Error“ oder „Again“ anzeigt. Ziehen Sie bitte die Karte nochmals durch den Safe.

Notöffnung durch den Schlüssel

- Das Notöffnungsschloß befindet sich unter dem Goldlabel.
- Entfernen Sie bitte das Goldlabel
- Drehen Sie den Schlüssel im Urzeigersinn
- Im Display erscheint „Opened“

Notöffnung durch die Blackbox(CEU) (Blackbox gegen Aufpreis erhältlich)

Aktivieren der Blackbox

- Schalten Sie das Gerät auf „On“
- Drücken Sie 2 . 0 . 1 . 0 (Freischaltungscode) und danach #
- Stecken Sie die Black Box an der Unterseite der Tastatur an
- Drücken Sie 3 . 0 . 2 . 8 (Öffnungscode) und danach #
- Der Safe öffnet automatisch

Abfrage der letzten 100 Öffnungen

- Drücken Sie 2 mal die * Taste
- Geben Sie 300 614 ein und drücken Sie die # Taste
- Drücken Sie danach die Taste 6
- Nun erscheint eine Zahlenreihe z.B. 1806-1
Die letzte Zahl (1) zeigt an wie der Safe als letztes geöffnet wurde.
Durch Drücken der Taste 8 blättern Sie in den Öffnungsdaten zurück.
Durch Drücken der Taste 2 blättern Sie wieder vor.

1 = Öffnung durch Benutzercode

2 = Öffnung durch Mastercode

3 = Öffnung durch Black Box

4 = Öffnung durch Schlüssel

5 = Öffnung durch Benutzerkarte

9 = Reset Taste wurde gedrückt

Mögliche Anzeigen am Display

Error Es wurde ein falscher Code/Karte eingegeben

Ba-Hi Batterie Voll

Wichtig: Sie können nur bei geschlossenem Safe
mit der # Taste den Batterie Status abfragen.

Ba-Lo Batterie fast leer (Neue Batterien einlegen)

Hold 15 Wenn Sie 4 mal den Code falsch eingeben erscheint im
Display „Hold 15“, das heißt das der Safe für 15 minuten
die Codeeingabe nicht zulässt