



## Bedienungsanleitung Vollelektronischer Nummerncodesafe

### Schliessen des Safes

Geben Sie Ihren 6 stelligen Code ein  
Drücken Sie die # Taste  
Der Safe schließt automatisch

### Öffnen des Safes durch Codeingabe:

Geben Sie Ihren 6 stelligen Code ein  
Der Safe öffnet automatisch

### Notöffnung durch den Schlüssel

- Das Notöffnungsschloß befindet sich unter dem Goldlabel.
  - Entfernen Sie bitte das Goldlabel
  - Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn
  - Im Display erscheint „Opened“

### Mögliche Anzeigen am Display

**Error** Es wurde ein falscher Code eingegeben  
**Ba-Hi** Batterie Voll  
Wichtig: Sie können nur bei geschlossenem Safe mit der # Taste den Batterie Status abfragen.  
**Ba-Lo** Batterie fast leer (Neue Batterien einlegen)  
**Hold 15** Wenn Sie 4 mal den Code falsch eingeben erscheint im Display „Hold 15“, das heißt das der Safe für 15 Minuten die Codeeingabe nicht zulässt.